

## Montáž srubu

Nejprve si připravte nosný rošt, který by měl být dostatečně pevný, aby unesl váhu dřevěné fasády, ale i zatížení větrem. Nosné latě roštu musí probíhat pod úhlem 90° ke srubovému obkladu.

### **Doporučené zásady montáže srubových desek:**

- Každou srubovou deskou opatřete před montáží alespoň jednou vrstvou požadovaným nátěrem.
- Při horizontální montáži srubových desek musí péro směřovat směrem nahoru.
- K připevnění srubu používejte kvalitní vruty, staticky přizpůsobené příslušné tloušťce materiálu. K montáži Valašského srubu tloušťky 28mm použijeme vrut 6 x 60 – 80 mm. K připevnění Valašského srubu tloušťky 40mm a Kanadského srubu použijeme vrut 6 x 80 – 100 mm. Doporučujeme použít kvalitnější vruty značky Spax, které neštípou a netvoří trhliny. ( tyto vruty zakoupíte v naší prodejně v Horní Lidči )
- Na koncích desek zachovejte min. vzdálenost 5 cm od konce desky. Tak zabráníte tomu, aby se později vytvořily trhliny na koncích.
- Pro zakrytí vrutu použijte dřevěné zátka průměr 15 mm. Otvory pro tyto zátka nejprve vyvrtejte vrtákem 15mm. Pak zašroubujeme vrut a zakryjeme ho zátkou, kterou opatříme stejným nátěrem jako srubové desky. (tyto zátka i vrtáky také pořídíte v naší prodejně v Horní Lidči)
- Dostatečně velká vzdálenost od země (minimálně 20 cm) zajistí, aby vysoko odstříkující voda nedosáhla až k fasádním prknům.
- Po provedené montáži opatřete srubové desky další vrstvou nátěrem některého z produktu na ochranu a povrchovou úpravu dřeva.

